

**Application:**

Acura EL, RSX | Honda CRV, Civic, Element

Tools:

Unknown or not required.

Location of cabin filter:

Behind the glove compartment, behind an access door on the passenger side of the vehicle.

Removal of existing filter:

1. Open the glove compartment and locate and remove the hinge tabs on either side of the glove compartment. **(Figure 1, 2).**
2. Flip the glove compartment down and locate the access door. **(Figure 3).**
3. Open the access door to the right and remove. **(Figure 4).**
4. Remove the first filter and frame. **(Figure 5).**
5. Slide the second filter and frame to the left and remove. **(Figure 6).**
6. Remove the dirty filters from each frame and replace with clean filters in each frame according to the airflow direction arrows printed on the end of the filters. **(Figure 7).**
7. Reinstall both filters and frames into the filter housing.
8. Reattach the filter access door replace the hinge tabs and close the glove compartment.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Aplicación:

Acura EL, RSX | Honda CRV, Civic, Element

Herramientas:

No se sabe o no se requieren.

Lugar de los filtros de cabina:

Detrás de la guantera detrás de una puerta de acceso en el lado del pasajero del vehículo.

Para quitar los filtros existentes:

1. Abra la guantera y localice y quite las lengüetas abisagradas en ambos lados de la guantera. **(Figuras 1, 2).**
2. Incline la guantera hacia abajo y localice la puerta de acceso. **(Figura 3).**
3. Abra la puerta de acceso hacia la derecha y quítela. **(Figura 4).**
4. Quite el primer filtro y marco. **(Figura 5).**
5. Deslice el segundo filtro y marco hacia la izquierda y quítelos. **(Figura 6).**
6. Quite los filtros sucios de cada marco y reemplace con filtros limpios de acuerdo con las flechas direccionales de flujo del aire impresas en los extremos de los filtros. **(Figura 7).**
7. Reinstale ambos filtros y marcos dentro de la caja de filtros.
8. Reconecte la puerta de acceso de filtros, reemplace las lengüetas abisagradas y cierre la guantera.

Application :

Acura EL, RSX | Honda CRV, Civic, Element

Outils :

Indéterminés ou non requis.

Emplacement des filtres de l'habitacle :

Derrière la boîte à gants, derrière une porte d'accès, du côté passager du véhicule.

Pour retirer les filtres existants :

1. Ouvrez la boîte à gants, puis repérez et retirez les languettes à charnières situées de chaque côté de la boîte à gants. **(Figures 1, 2).**
2. Faites basculer la boîte à gants vers le bas et repérez la porte d'accès. **(Figure 3).**
3. Ouvrez la porte d'accès vers la droite et retirez-la. **(Figure 4).**
4. Retirez le premier filtre et son cadre. **(Figure 5).**
5. Faites glisser le deuxième filtre et son cadre vers la gauche, puis retirez-les. **(Figure 6).**
6. Retirez les filtres sales de chaque cadre et remplacez-les par des filtres propres dans chaque cadre, en respectant les flèches de direction du flux d'air imprimées à l'extrémité des filtres. **(Figure 7).**
7. Réinstallez les deux filtres et leurs cadres dans le boîtier des filtres.
8. Rattachez la porte d'accès aux filtres, remettez en place les languettes à charnières, puis fermez la boîte à gants.